

# CADILLAC

LYRIQ SNABBGUIDE



# INNEHÅLL

SNABBSTART - BACKSPEGEL MED KAMERA

3

HUR DU ANVÄNDER LYRIQ MEMORY SEATS

4

HUR DU ANVÄNDER FRAMSÄTETS  
ELEKTRISKA LÄNDRYGGJUSTERING

5

SÅ HÄR KOPPLAR DU BLUETOOTH OCH  
GOOGLE BUILT-IN MED DIN MOBILTELEFON TILL LYRIQ

6

SNABBSTARTSGUIDE - ANVÄNDNING AV NYCKELBRICKA  
OCH INSTÄLLNINGAR LÅSFUNKTIONER

7

SNABBSTARTSGUIDE - KONTROLLAPP

8

KOM IGÅNG MED - GOOGLE BUILT-IN

9

SNABBSTART - HUR DU LADDAR DITT FORDON

11

HUR MAN VÄXLAR MED ELEKTRONISK PRECISIONSVÄXEL  
I DIN CADILLAC LYRIQ

12

OM - ADAPTIV FARTHÅLLARE

13

# CADILLAC

GÖR DIG REDO ATT KÖRA  
JUSTERA DINA SÅTEN OCH SPEGLAR

SNABBSTART

## BACKSPEGEL MED KAMERA

Backspegeln är försedd med en kamera som ger dig bred och fri sikt bakom fordonet medan du kör. Du kan växla mellan kamerans sikt och en traditionell backspegel.



### SÅ HÄR ANVÄNDER DU BACKSPEGELN

Justera den traditionella backspegeln innan du byter till backspegeln med kamera.

Växla mellan backspegeln och den traditionella backspegeln genom att dra eller skjuta på fliken under spegeln 1.

Tryck på vänsterknappen 2 för att växla mellan justering av ljusstyrka, lutning eller zoom.

Tryck på mittknappen 3 eller högerknappen 4 en eller flera gånger för att göra önskad justering.

### SÅ HÄR TVÄTTAR DU BAKRE KAMERANS SPEGELLINS

Bakom ratten på vänster sida vrider du vindrutetorkarens inre ratt (under ikonen för backkameran) från OFF till tvätt-ikonen.

#### OBS

Den bakre kameran är endast aktiverad när bilen är på. Om bilen är avstängd kommer du att se den traditionella backspegeln oavsett hur fliken (1) vrids.

## HUR DU ANVÄNDER

# LYRIQ MEMORY SEATS

Memory seats gör att två förare kan spara sina önskade sittlägen.



## SÅ HÄR STÄLLER DU IN MEMORY SEATS-SITTLÄGEN

- 1 Lokalisera sätesreglagen på förardörren.
- 2 Justera sätet, ratten och speglarna.
- 3 Tryck och släpp SET-knappen och håll sedan omedelbart 1, 2 eller rektangeln med pil (EXIT) intryckt tills två ljudsignaler hörs (om inga ljudsignaler hörs har inställningarna inte sparats och du måste försöka igen).

## HUR DU ÅTERKALLAR SITTLÄGEN

- 1 Tryck och håll ned knappen 1, 2 eller EXIT tills önskat läge återkallas (om knappen släpps innan justeringarna är klara kommer rörelsen att stoppas).
- 2 I appen "Inställningar", gå till "Fordon" och sedan "Sittläge" för att aktivera minnet för sittläge vid in- och utstigning och justera sätet automatiskt.
- 3 Avbryt automatisk återkallelse av minnesläge för sätet genom att trycka på knappen SET, 1, 2 eller EXIT.

### OBS

Beroende på dina inställningar för automatisk återkallning av säten kan 1 vara kopplad till nyckelbricka 1 och 2 till nyckelbricka 2, men EXIT gäller för båda nyckelbrickorna.

## HUR DU ANVÄNDER

# FRAMSÄTETS ELEKTRISKA LÄNDRYGGSJUSTERING

Den elektriska ländryggsjusteringen i framsätet, som finns som tillval, hjälper passagerarna i framsätet att inta en position som stöder en korrekt hållning. Lär dig fördelarna med ländryggsstöd och hur du använder den elektriska ländryggsjusteringen, om sådan finns.

## FÖRDELAR MED

# MED STÖD FÖR LÄNDRYGGEN NÄR DU SITTER

Framsätets elektriska ländryggsjustering är utformad för att hjälpa till att uppnå korrekt hållning vid körning, vilket kan förbättra komforten på följande sätt:

- Stödjer ryggradens naturliga kurva
- Hjälper till att minska trötthet hos föraren som orsakas av felaktig hållning
- Möjliggör bättre huvudrörelser

## MANÖVRERING AV

# FRAMSÄTETS ELEKTRISKA LÄNDRYGGSJUSTERING MED SKÄRMEN SOM VISUELL GUIDE

- 1 Tändningen måste vara i läge **On/Run** eller **TILLBEHÖR** för att inställningsmöjligheterna ska visas på infotainmentskärmen.
- 2 Lokalisera det runda reglaget på utsidan av sätet eller, på vissa bilar, på dörrpanelen.
- 3 Vrid det runda reglaget (på vissa bilar den inre upp/ner-paddeln på strömbrytaren) för att få sikt på Seating Control Display på infotainmentskärmen - justeringsalternativen illustreras för ökad tydlighet.
- 4 Det runda reglaget ändrar ländryggens nivå; justera det tills ländryggen i sätet är tillräcklig för att stödja den naturliga kurvan i nedre delen av ryggen och ryggraden.

# CADILLAC

GÖR DIG REDO ATT KÖRA  
ANSLUT DIN TELEFON

HUR DU ANSLUTER

SÅ HÄR  
KOPPLAR DU  
BLUETOOTH  
OCH GOOGLE  
BUILT-IN  
MED DIN  
MOBILTELEFON  
TILL LYRIQ



## BLUETOOTH

- 1 Gå till startskärmen.
- 2 Välj "Telefon".
- 3 Välj "Hantera telefon".
- 4 Välj [+] för att lägga till en ny enhet längst till vänster (Det finns en gräns för antalet anslutna enheter, om du inte kan lägga till din kan du helt enkelt ta bort en befintlig enhet. För att göra detta, välj "Alternativ" och "Glöm telefon").
- 5 Ta fram telefonen och följ stegen som visas på skärmen.
- 6 Kontrollera att samma kod visas på båda enheterna (fordon och telefon).
- 7 Välj "Para ihop" på båda (fordon och telefon).
- 8 Avböj anslutning till Android Auto eller Apple CarPlay (apparna är inaktiverade för detta fordon och du kommer inte kunna använda trådlös spegling av telefonen).
- 9 Du är nu ansluten till LYRIQ.

# CADILLAC

KOMMA IN OCH UT UR BILEN  
DÖRRHANDTAG

SNABBSTARTSGUIDE

## ANVÄNDNING AV NYCKELBRICKA OCH INSTÄLLNINGAR LÅSFUNKTIONER

Simulerat fordon visas. Verklig  
produktionsmodell varierar.



### ANVÄNDNING AV NYCKELBRICKA

Med nyckelbrickan i handen, tryck och håll in den större änden av dörrknappen för att låsa upp och öppna dörren. Dörren kommer att låsas upp och öppnas delvis. Öppna sedan framdörrarna helt genom att dra i det lilla handtaget som är lokaliserat vid fönsterglasets nedre kant eller bakdörrarna genom att dra i den öppnade kanten.

Passiva funktioner (Välkommen/Automatisk låsning vid avstånd):

Anpassa dessa funktioner (och fler) i appen Inställningar genom alternativen Fjärrlås, Fjärrupplåsning och Fjärrstart:

- Välj vilka dörrar som ska låsas upp när du trycker på förardörrens knapp
- Lås dörrarna automatiskt när du går iväg med nyckelbrickan (av som standardläge)
- Se en välkomstbelysningssekvens när du närmar dig med din nyckelbricka
- OBS: Med nyckelbrickan närvarande låses alla dörrar upp om den större änden av dörrknappen trycks in på passagerardörren eller bakdörrarna.

# CADILLAC

GÖR DIG REDO ATT KÖRA  
KONTROLLAPP

SNABBSTARTSGUIDE  
KONTROLLAPP



TRYCK PÅ  
KONTROLLAPPEN  
FÖR ATT KOMMA ÅT  
FUNKTIONER SOM:

#### Handskfacksöppning

Snabbåtkomstknapp på startsidan i denna app eller åtkomst via fliken DÖRRAR & FÖNSTER.

#### Lås

Snabbåtkomstknapp för fönsterlås på startsidan i denna app. Ändra andra lås- och bakluckinställningar, inklusive barnsäkerhetslås, via fliken DÖRRAR & FÖNSTER.

#### Strålkastare

Snabbåtkomstknapp för automatiskt helljus på startsidan i denna app. Ändra andra ljusinställningar via fliken LJUS.

#### Interiör takbelysning

Snabbåtkomstknapp på startsidan i denna app. Om den är på när du stänger av appen läggs en ikon till i appfältet för enkel avstängning.

#### Fordonsinställningar

Snabbåtkomstknapp på startsidan i denna app.

#### Enpedalskörning

Aktivera och justera känsligheten för enpedalskörning via fliken KÖRNING & PARKERING.



# CADILLAC

ANVÄNDA INFOTAINMENT  
GOOGLE BUILT-IN OCH NAVIGATION

KOM IGÅNG MED  
GOOGLE  
BUILT-IN



**1** Gå till Startskärmen.

**2** Välj "Play Store".

**3** Välj "Logga in" (du måste redan ha ett Google-konto, annars måste du först skapa ett nytt konto på din telefon).

**4** Välj "Logga in med din telefon".

**5** Öppna telefonens kamera och skanna QR-koden som visas på bilens skärm.

**6** Följ stegen på din telefon för att logga in på Google.

**7** Välj "Ja, logga in".

**8** Klar, du är nu ansluten till Google Built-In!

## KOM IGÅNG MED

# GOOGLE BUILT-IN

## SÅ HÄR LÄGGER DU IN EN RUTT TILL EN DESTINATION

Du kan ange en plats genom att skriva in den på skärmen eller använda Google Assistant.

- 1 Tryck på ikonen MIKROFON för att ange en adress med rösten med hjälp av Google Assistant.
- 2 Eller tryck på SÖK-fältet för att skriva in en plats, adress, intressepunkt eller destinationskategori (t.ex. restauranger, laddningsstation).
- 3 Välj din destination från listan med alternativ på skärmen eller ändra din sökning för att hitta andra platser.
- 4 När du har valt din destination visas tillgängliga rutter på skärmen. Om det finns flera alternativ väljer du den rutt du vill använda för att bekräfta. Du kan också trycka på Routing Options för ytterligare val.
- 5 Verifiera platsen och rutten genom att trycka på Start. Din rutt kommer att påbörjas.

## STÄLLA IN FAVORITDESTINATIONER I GOOGLE MAPS

- När du är inloggad på ditt Google-konto kommer dina sparade adresser automatiskt att visas som föreslagna destinationer i bilen. Om du har programmerat in hem- och jobbadresser i Google Maps-appen på din smartphone visas de också i bilen så länge du har samma konto.
- Du kan också gå in i menyn Inställningar i Google Maps och trycka på "Redigera hem eller arbete" för att spara nya adresser.

## ANVÄNDA GOOGLE MAPS I ETT ELFORDON

Google Maps erbjuder ytterligare ruttfunktioner i elfordon. När du väljer din rutt kan du visa tillgängliga laddningsstationer längs rutten och se ditt beräknade laddningsstatus vid ankomst. Om batteriets laddningsnivå blir låg under rutten kommer Google Maps att uppmana dig att lägga till ett stopp vid en laddningsstation längs vägen.

# CADILLAC

## LADDA

HUR DU PLANERAR DINA VÄGSTRÄCKOR  
OCH LADDAR PÅ PUBLIKA LADDSTATIONER

## SNABBSTART

## HUR DU LADDAR DITT FORDON

Att ansluta din LYRIQ till en nivå 1, nivå 2 eller DC snabbaddare (190kW) är en snabb och enkel process. LYRIQ är konstruerad för att ladda med stationer som använder SAE J1772-kontakten för nivå 1 och nivå 2-laddning, samt SAE Combined Charging System (CCS) för DC snabbaddning.



## S Å H Ä R L A D D A R D U

Lokalisera först en publik laddstation (se snabbstartsguiden "Laddningsnivåer för elbilar och hur du hittar en laddstation") eller bilens hemladdningsutrustning. Du kan använda myCadillac-mobilappen, Maps-appen i fordonet eller Google Assistant i fordonet för att söka efter en publik laddstation.

- 1 Med bilen i parkeringsläge lokaliserar du laddningsluckan på bilens utsida, på förarsidan under den yttre backspegeln.
- 2 Öppna den motoriserade laddningsportdörren genom att trycka på Cadillac-emblemet som är lokaliserat i dörrens övre högra hörn. Dörren öppnas och en ringlampa runt laddningsuttaget tänds.
- 3 Vid DC-snelladdning, ta bort DC-snelladdningens skyddshölje på den nedre delen av fordonets laddningsuttag.
- 4 Anslut laddstationens kontaktdon till fordonets laddningsuttag.
- 5 Följ anvisningarna på laddstationen för att påbörja laddningen.
- 6 Kontakten är låst och kan inte kopplas bort medan laddningen pågår.

- 7 Laddningsstatusindikatorn blinkar grönt när laddningen påbörjas och du kan höra din hornsignal (om den inte är avaktiverad i bilens inställningar). Laddningsstatusindikatorns ljusfärg och mönster ger information om laddningsstatusen.
- 8 Laddningen fortsätter tills du avbryter processen eller tills fordonet når den önskade laddningsnivån.
- 9 När laddningen är klar kopplar du bort laddstationens kontakt från bilens laddningsuttag.
- 10 Stäng den motoriserade laddningsportdörren genom att trycka på den rektangulära knappen i det övre högra hörnet av laddningsporten. Om du glömmer att stänga laddningsportdörren kommer den att stängas automatiskt när du växlar LYRIQ till KÖR (DRIVE) eller BACKA (REVERSE).

### OBS

När bilen är ansluten kan du titta på "peek-in"-skärmen på förardisplayen för att få en snabb överblick över aktuell laddningsstatus och beräknad tid för att nå den önskade laddningsnivån. Den här informationen finns också tillgänglig i myCadillac-mobilappen om du vill kontrollera den på distans.

# CADILLAC

## DRIVE

### HUR MAN VÄXLAR MED ELEKTRONISK PRECISIONSVÄXEL I DIN CADILLAC LYRIQ

EPS-systemet (Electronic Precision Shift) på din Cadillac LYRIQ är utformat som en spak av typen "stalk" för att växla växlar. Denna spak är monterad bakom ratten på höger sida. Längst ut på spaken finns en dedikerad PARK ("P")-knapp.



För att kunna använda denna funktion måste ditt fordon vara PÅ.

Så här växlar du med den rattmonterade spaken:

#### För att växla till PARKERINGSLÄGE:

Tryck på bromspedalen och stanna helt.

Tryck på "P"-knappen på spetsen av spaken. "P" kommer att lysa rött.

#### För att växla till DRIVLÄGE:

Tryck på bromspedalen.

Dra spaken mot dig och sedan nedåt till "D". När "D" lyser rött släpper du spaken.

#### För att växla till BACKLÄGE:

Tryck på bromspedalen.

Dra spaken mot dig och sedan uppåt till "R". När "R" lyser rött släpper du spaken.

#### För att växla till NEUTRALLÄGE:

Tryck på bromspedalen.

Dra spaken mot dig och håll den intryckt en kort stund. När "N" lyser rött släpper du spaken.

Observera att om du stänger av bilen när du har stannat och inte står i Parkeringsläge kommer bilen automatiskt att växla till Parkeringsläget.

# CADILLAC

KÖRA  
ANVÄNDA ADAPTIV FARTHÅLLARE  
OCH TRAFIKSKYLTSIGENKÄNNING

OM

## ADAPTIV FARTHÅLLARE



### VAD DU BEHÖVER VETA OM ADAPTIV FARTHÅLLARE

Adaptiv farthållare använder en framåtriktad kamera eller en bakåtriktad kamera och radarteknik (beroende på bil) för att övervaka fordon som du följer. Den här funktionen hjälper dig att följa ett fordon framför dig på det avstånd du väljer (långt, medel eller nära) medan du styr. Detta bidrar till att minska behovet av att ofta bromsa och accelerera.

Om systemet inte upptäcker något fordon framför dig fungerar den adaptiva farthållaren precis som en vanlig farthållare och bibehåller den valda hastigheten. När systemet upptäcker ett fordon framför dig i ditt körfält kommer det automatiskt att sakta ner eller öka hastigheten för att bibehålla det valda avståndet mellan dig och fordonet.

Precis som farthållare använder Adaptiv farthållare knapparna för farthållare PÅ/AV, AVBRYT, INSTÄLLNING och ÅTERUPPTA på ratten.

### UPPHÄVANDE AV ADAPTIV FARTHÅLLARE

Om du trycker på gaspedalen medan systemet är i bruk sker ingen automatisk inbromsning. Du får ett meddelande i instrumentpanelens display, eller så blir den gröna ikonen Adaptiv farthållare (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) blå, vilket indikerar att den automatiska bromsningen med adaptiv farthållare är tillfälligt inaktiverad tills du släpper upp gaspedalen.

### ADAPTIV FARTHÅLLARE KAN FÖLJA ETT FORDON TILL ETT STOPP

ADAPTIVE CRUISE CONTROL kan följa ett fordon framför dig till ett stopp. När fordonet framför börjar röra sig igen bör du kontrollera att det är säkert att fortsätta och sedan antingen trycka på gaspedalen eller ÅTERUPPTA- knappen för att fortsätta köra. Vid mycket korta stopp kommer den adaptiva farthållaren automatiskt att återuppta körningen och följa fordonet framför.

Den adaptiva farthållaren har begränsad bromsförmåga, så om fordonet du följer stannar för plötsligt får du en varning om att du snabbt måste bromsa själv.

LYRIQ är utrustad med ett föraruppmärksamhetssystem (DAS) på rattstången, adaptiv farthållare kan automatiskt återuppta och följa fordonet framför vid längre stopp om systemet upptäcker att du är uppmärksam på vägen.

Läs i din ägarmanual om du vill veta mer om hur den adaptiva farthållaren fungerar på din bil i låga hastigheter.

OM

## ADAPTIV FARTHÅLLARE

### ANVÄNDA SLÄPVAGN MED ADAPTIV FARTHÅLLARE

Om utrustningen finns kan adaptiv farthållare användas vid dragning av ett tillkopplat släp som är elektriskt anslutet och inom GM-godkända tillåtna storleks- och viktgränser.

När du aktiverar Adaptiv farthållare med släpvagn och ändrar avståndsställningarna kommer en ikon att visas i din förarinformationsdisplay (DIC) bredvid avståndsställningsvisningen som indikerar att du har funktionen för släpvnanspassad Adaptiv farthållare aktiverad.

Vid bogsering av ett släp kan den adaptiva farthållarens köregenskaper, till exempel avstånd, acceleration och inbromsning, ändras för att ge en bättre bogseringsupplevelse.

När du drar en släpvagn med adaptiv farthållare är det viktigt att ställa in Släpvnansinställningen på rätt sätt. Se ägarmanualen för mer information om hur du ställer in Släpvnansinställningen.

Det rekommenderas att du väljer Dragläget när du kör nedför branta backar eller bergssluttningar, eller när du drar tung last.

Om du aktiverar Adaptiv farthållare och inte ser släpvnansikonen i DIC när du försöker ändra dina avståndsställningar, är din bil inte korrekt utrustad för att använda Adaptiv farthållare med släpvagn. Om så är fallet bör du inte använda Adaptiv farthållare när du drar en släpvagn.

Adaptive Cruise Control ska inte användas när du drar ett släp med en eftermonterad bromsregulator för släp. Eftermonterade bromsregulatorer för släpvnans kanske inte fungerar korrekt med den adaptiva farthållaren.

Du bör läsa din ägarmanual för att lära dig mer om systemets begränsningar.

### SÄKERHETSASPEKTER VID ANVÄNDNING AV ADAPTIV FARTHÅLLARE

Systemet kan inte bromsa hur mycket som helst. Din fulla uppmärksamhet krävs alltid under körning.

Den adaptiva farthållaren styr inte ditt fordon. Du måste alltid ha kontroll över fordonets styrning.

Systemet kanske inte reagerar på parkerade, stillastående eller långsamt körande fordon. Du måste alltid vara beredd att vidta åtgärder och bromsa.

Använd inte systemet på slingriga eller backiga vägar, på av- eller påfartsramper till motorvägar eller vid släpkörning (om bilen inte är utrustad med adaptiv farthållare med släpkörning). Under dessa körförhållanden kan det hända att systemet inte upptäcker fordon som ligger framför.

Systemet kan inte upptäcka trafikljus eller trafikskyltar, så du måste fortfarande bromsa vid behov i korsningar och vid trafikljus.

Undvik att använda den adaptiva farthållaren när bilens bakre del eller bagageutrymmet är tungt lastat. Se fordonets lastgränser och ägarhandboken för mer information.

Säkerhets- och förarassistansfunktioner ersätter inte förarens ansvar att hantera fordonet på ett säkert sätt. Föraren ska alltid vara uppmärksam på trafiken, omgivningen och vägförhållandena. Sikt, väder- och vägförhållanden kan påverka funktionernas prestanda. Läs bilens ägarhandbok för mer information om viktiga begränsningar och information om funktioner.

OM

# ADAPTIV FARTHÅLLARE

## FELSÖKNING AV ADAPTIV FARTHÅLLARE

Dåligt väder som påverkar vägytans grepp eller sikt kan påverka dess prestanda. Om den framåtvända kameran eller radarsensorerna är blockerade på något sätt kommer systemet inte heller att fungera som förväntat. Adaptiva farthållarsystem kanske inte fungerar som förväntat om belysningen är dålig eller om man följer fordon med ovanliga former.

Några saker som kan göra att den adaptiva farthållaren inte fungerar som den ska:

- Dåligt väder som påverkar sikten på vägen
- Fukt på insidan eller utsidan av vindrutan
- Blockerade eller smutsiga radarsensorer eller kameror
- Dålig belysning
- Fordon som följs har ovanliga former